

Beiblatt Sprungkästen

gültig für Sprungkästen mit den Artikel-Nummern des o. g. Herstellers,
Maßangaben ca: in cm wie folgt: L x B x H (die angegebene Höhe entspricht der maximalen Fallhöhe!)

Art: 120060	Sprungkasten 2-tlg. aus Nadelholz mit Kunstleder, Maße: 44 x 39 x 39
Art: 120061	Sprungkasten-Doppeloberteil aus Nadelholz mit Kunstleder, Maße: 100 x 39 x 14 cm
Art: 120062	Sprungkasten-Zwischenteil aus Nadelholz, Maße: 44 x 39 x 14 cm
Art: 120051, 120151, 120711	Sprungkasten 5-tlg. aus Nadelholz, Maße: 50 x 40 x 81 cm
Art: 120007, 120122	Sprungkasten 3-tlg.groß aus Multiplex mit Kunstleder bunt + naturfarben, Maße: 100 x 36 x 70 cm
Art: 120008, 120123	Sprungkasten 3-tlg. klein aus Multiplex mit Kunstleder bunt + Naturfarben, Maße: 48 x 36 x 70 cm
Art: 120010	Sprungkasten 3-tlg. groß aus Nadelholz mit Kunstleder Maße: 100 x 36 x 70 cm
Art :120011	Sprungkasten 3-tlg. klein aus Nadelholz mit Kunstleder Maße: 48 x 36 x 70 cm

Gebrauchsanweisung:

- Die Sprungkästen sind nur für den Innenbereich vorgesehen / geeignet.
- Die Benutzung darf nur unter Aufsicht und Hilfestellung erfolgen.
- Es darf nur 1 Person pro Sprungkasten turnen.
- Die maximale Höhe der Sprungkästen darf 1,00 m nicht überschreiten.
- Ab einer Fallhöhe von 60 cm ist Fallschutz erforderlich. Wir empfehlen Matten aus Verbundschaum RG 160 kg / m³, da diese der EN 1176-1 Punkt 4.2.8.5 (siehe Tabelle 4 – nach EN 1177 geprüft). Es muss eine Fläche von ringsherum 1,50 m ausgelegt werden. Beim Auslegen der Matten darf kein Spalt entstehen (es müssen entweder Matten versetzt übereinander gelegt werden oder Turnmatten mit Klettverband genutzt werden. Im Fallraum dürfen sich keine Hindernisse befinden.
- Vor der Benutzung versichern Sie sich bitte, dass alle Sprungkastenteile korrekt aufeinander sitzen und der Sprungkasten fest auf dem Fußboden steht und nicht wackelt (Bitte Transporteinrichtung einklappen).
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile vom o. g. Hersteller verwendet werden.

Montageanleitung:

Der Sprungkasten wird komplett montiert geliefert. Sollten Sprungkastenzwischenteile bestellt worden sein, befinden sich diese entweder schon im Sprungkasten oder werden als extra Paket geliefert. Die Sprungkastenzwischenteile werden auf die überstehenden Zapfen des jeweils unteren Elementes aufgesteckt. Es darf kein Spalt entstehen. Die Kanten der Sprungkastenteile müssen bündig aufeinanderliegen.

Wartungshinweise:

Zur Sicherheit sind folgende Kontrollen durchzuführen:

Täglich: -Sichtkontrolle

- Beseitigung von Verschmutzungen und Oberflächenschäden (keine scharfen bzw. aggressiven Reiniger verwenden)
- beschädigte Polsteroberteile müssen ersetzt werden
- Die Sprungkästen und Zwischenteile auf festen Sitz prüfen, es dürfen keine Spalten entstehen
- fester Stand des Sprungkastens
- falls erforderlich: Sperrung von Geräten

Quartalsweise:

- Überprüfung der Verschleißteile
- Schrauben nachziehen
- beschädigte Oberflächen (Splitterneigung) sind zu beseitigen

- Jährlich:
- Prüfung des Fallschutzes und Fallschutzbereiches nach aktuellen Normen
 - Prüfung des Mindestraumes (Fallraum und Geräteraum)
 - Prüfung von Fangstellen
 - Erstellen eines Prüfberichtes

Bei Beanstandungen und Fragen können Sie sich unter den o. g. Adresdaten an uns wenden. Sollten wir innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Ware keine schriftliche (per Fax) Nachricht von Ihnen erhalten, erklären Sie ausdrücklich Ihr Einverständnis, dass beim Aufbau und der Benutzung der Geräte nach diesen Anleitungen vorgegangen wird.