

Beiblatt Trapezbock groß, Trapezbock klein + Zubehör

gültig für den Trapezbock groß, Trapezbock klein und Zubehör klein mit den Artikel-Nummern des o. g. Herstellers,

Maßangaben ca: in cm wie folgt: L x B x H

Art: 160420, 160400, 160425	Trapezbock klein	60 x 62 x H 45 cm (entspricht der max. Fallhöhe)
Art: 160424, 160403, 160426	Rutsch- u. Kletterbrett klein	140 x 30 x 8 cm
Art: 160421, 160405, 160427	Halbleiter klein	140 x 30 x 8 cm
Art: 160422, 160407, 160428	Turnleiter klein	140 x 30 x 8 cm
Art: 160423, 160409, 160429	Hühnerleiter klein	140 x 30 x 8 cm
Art: 160030, 160031	Trapezbock groß + Leiter	70 x 72 x 60 cm

Gebrauchsanweisung:

- Der Trapezbock groß, Trapezbock klein und das Zubehör klein sind nur für den Innenbereich vorgesehen / geeignet.
- Die Rutsche, Halbleiter, Turnleiter, Hühnerleiter (siehe o. g. Artikel-Nummern) sind zum Einhängen in den Trapezbock klein und groß vorgesehen.
- Die Benutzung darf nur unter Aufsicht und Hilfestellung erfolgen.
- Es darf nur 1 Person pro Element turnen.
- Ab einer Fallhöhe von 60 cm ist Fallschutz erforderlich. Wir empfehlen Matten aus Verbundschaum RG 160 kg / m³, da diese der EN 1176-1 Punkt 4.2.8.5 (siehe Tabelle 4 – nach EN 1177 geprüft). Es muss eine Fläche von ringsherum 1,50 m ausgelegt werden. Beim Auslegen der Matten darf kein Spalt entstehen (es müssen entweder Matten versetzt übereinander gelegt werden oder Turnmatten mit Klettverband genutzt werden).
- Im Fallraum dürfen sich keine Hindernisse befinden.
- Vor der Benutzung versichern Sie sich bitte, dass die benutzten Zubehörteile fest am Trapezbock sind und entsprechend verriegelt sein müssen.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile vom o. g. Hersteller verwendet werden

Montageanleitung:

Der Trapezbock groß, Trapezbock klein und das Zubehör klein wird komplett montiert geliefert. Der Trapezbock groß besteht aus Trapezbock-Unterteil und Trapezbock-Oberteil. Diese können separat bestellt werden (Art. 16 00 32 Trapezbock-Unterteil, Art. 16 00 33 Trapezbock-Oberteil). Das Trapezbock Oberteil wird auf das Unterteil aufgesetzt und mit der vorgesehenen Verriegelung befestigt. Es darf kein Spalt entstehen.

Die Rutsche, Halbleiter, Turnleiter, Hühnerleiter (siehe o. g. Artikel-Nummern) werden im Trapezbock eingehangen. Nach Einhängung müssen die Artikel fest stehen und dürfen nicht wackeln. Es darf kein Freiraum zwischen 8 und 25 mm entstehen.

Wartungshinweise:

Zur Sicherheit sind folgende Kontrollen durchzuführen:

Täglich: -Sichtkontrolle

- Beseitigung von Verschmutzungen und Oberflächenschäden (keine scharfen bzw. aggressiven Reiniger verwenden)
- fester Stand der Trapezböcke
- das Zubehör klein muss zum Turnen fest und sicher am Trapezbock angebracht sein
- Sprossen und Einhängenvorrichtungen sind auf Beschädigung, Festigkeit und Verschleiß zu überprüfen
- falls erforderlich: Sperrung von Geräten

Quartalsweise:

- Überprüfung der Verschleißteile- und Verbindungsteile
- Schrauben nachziehen
- beschädigte Oberflächen (Splitterneigung) sind zu beseitigen

Jährlich: -Prüfung des Fallschutzes und Fallschutzbereiches nach aktuellen Normen

- Prüfung des Mindestraumes (Fallraum und Geräteraum)
- Prüfung von Fangstellen
- Erstellen eines Prüfberichtes

Bei Beanstandungen und Fragen können Sie sich unter den o. g. Adressdaten an uns wenden. Sollten wir innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Ware keine schriftliche (per Fax) Nachricht von Ihnen erhalten, erklären Sie ausdrücklich Ihr Einverständnis, dass beim Aufbau und der Benutzung der Geräte nach diesen Anleitungen vorgegangen wird.