

Beiblatt Multi-Klappturnwand 3-tlg. Art. 130004

Gebrauchsanweisung:

- Die Maße der aufgestellten o. g. Klappturnwand beträgt ca. H: 223 cm und ca. T: 114 cm. Die Breite beträgt bei ca. 119 cm
- Es darf nur 1 Kind pro Element turnen.
- Die Wand soll in einem abgeschlossenen Turnraum, Sportraum, o. ä. stehen. Dieser Turnraum darf nur von Aufsichtspersonen geöffnet werden. Das Gerät ist nur unter Aufsicht zu betreten.
- Die Anlage darf nur mit einem entsprechenden Mattensatz benutzt werden. Dieser ist ersichtlich in der DIN 7914, DIN EN 12503 Teil I + II. Es müssen umlaufend 2 m mit Matten ausgelegt werden. Der Innenbereich der Turnwand muss ebenfalls mit Matten ausgelegt werden. Beim Auslegen darf kein Spalt entstehen (es müssen entweder Matten versetzt übereinander gelegt werden oder Turnmatten mit Klettverband genutzt werden. Im Fallraum dürfen sich keine Hindernisse befinden.
- Vor der ersten Benutzung versichern Sie sich bitte, ob die Multi-Klappturnwand korrekt montiert wurde (Sichtkontrolle; Kontrolle aller beweglichen Teile; die Wand ist auf Beschädigung, Festigkeit und Verschleiß zu überprüfen – falls erforderlich: bitte Gerät sperren)
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile vom Hersteller verwendet werden (diese können über die Montageanleitung identifiziert werden)

Montagezeit:

2 Personen – ca. 2,5 – 3 h

Montageanleitung:

Das beigelegte Montagmaterial ist nur geeignet für Mauersteine aus Beton nach DIN 18153. Die Montage darf nur durch eine Fachfirma erfolgen. Die Erteilung des GS-Zeichens beschränkt sich nur auf das Turngerät – nicht auf die Art der Befestigung. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass kein Freiraum zwischen gelieferten Artikel und baulichen Gegebenheiten (z. Bsp. Türen, Zimmerdecken, Fenstern, Schränken o. ä.) zwischen 85 und 230 mm und zwischen 8 und 25 mm entsteht. Es wird empfohlen, dass die sachgemäße Montage von einer Prüfinstitution abgenommen wird.

1. Legen Sie das Seilelement flach auf den Boden und montieren Sie die Flachteile an diesem Element. Verwenden Sie dazu oben die Senkkopfschrauben M8 x 40 und die Hülsenmuttern M8. Unten bei der Polsterung verwenden Sie ebenfalls die Senkkopfschraube M 8 x 40.
2. Die 4 Stück Flachteile zeigen jetzt nach oben und außen vom Seilelement aus. Jetzt können Sie das Sprossenwand links und das Netzelement rechts am Seilelement befestigen. Hier brauchen Sie nur die Rändelschraube M 6 einzudrehen. Achten Sie darauf, dass die Scharniere der Wandleiste nach rechts zeigen.
3. Montieren Sie jetzt die Fußleisten. Am Seilelement nehmen Sie die Fußleiste mit den 2 Ausfräsungen. Die Fußleisten werden mittig unter jedes Element mit Spaxschrauben 5 x 70 befestigt.

4. Jetzt wird die Multi-Klappturnwand an die Wand gestellt und die Löcher der Wandleisten angerissen.
5. Setzen Sie die Dübel 10 x 90 mm in die Wand und befestigen die Klappturnwand mit den Schrauben 6 x 130 mm
6. Bitte montieren Sie den Klemmschutz nach beiliegender Anleitung.

Lieferumfang:

- 3 Elemente – Wandleiste vormontiert
- 3 Fußleisten
- 1 Satz Klemmschutz
- 8 Dübel 10 x 90 mm
- 8 Schrauben 6 x 130 mm
- 6 Spax 5 x 70 mm
- 1 Inbusschlüssel 5 mm
- 4 Flachteile
- 4 Rändelschrauben M 6
- 8 Senkkopfschrauben M 8 x 40
- 4 Hülsenmuttern M 8

Wartungshinweise:

Zur Sicherheit sind folgende Kontrollen durchzuführen:

Täglich: -Sichtkontrolle

- Beseitigung von Verschmutzungen und Oberflächenschäden (keine scharfen bzw. aggressiven Reiniger verwenden)
- falls erforderlich: Sperrung von Geräten

Quartalsweise:


- Überprüfung der Verschleißteile
- Schrauben nachziehen


Jährlich: -Prüfung des Fallschutzes und Fallschutzbereiches nach aktuellen Normen

- Prüfung des Mindestraumes (Fallraum und Geräteraum)
- Prüfung von Fangstellen
- Erstellen eines Prüfberichtes

Bei Beanstandungen und Fragen können Sie sich unter den o. g. Adressdaten an uns wenden. Sollten wir innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Ware keine schriftliche (per Fax) Nachricht von Ihnen erhalten, erklären Sie ausdrücklich Ihr Einverständnis, dass beim Aufbau und der Benutzung der Geräte nach diesen Anleitungen vorgegangen wird.

Multiklappturnwand 3- teilig
Artikel 130004





Montage vorderer Klemmschutz:

Der vordere Klemmschutz dient dazu, dass beim Aus- und Einklappen der Turnwand keine Quetschgefahr zwischen den Elementen mit Scharnieren besteht.

Diese Leisten werden mit Spaxschrauben 5x40 an den Elementen mit den Wandleisten befestigt nach erfolgter Montage der Elemente.

Klappen sie dazu die Komplette Turnwand an die Wand und stecken die Leiste mit den Ausparungen über die Scharniere. Die 2. Leiste wird am gegenüberliegenden Element befestigt. Die hinteren Leisten dienen dazu die Turnwand bei seitlichem Druck von rechts zu stabilisieren. Beim Ein- und Ausklappen müssen diese Leisten stets entfernt werden. Diese werden durch Magnete gehalten und sind bei der Auslieferung bereits angebracht an den Wandleisten

